

Ghirlande luminoase

Sugestie de montaj pe cablu de oțel

Susținere mecanică separată de cablul electric.



Șurub de ancorare cu ochi



Întinzător C-C



Detaliu de prindere

01 Șuruburi de ancorare cu ochi

Fixările se aleg în funcție de suport și de solicitările montajului.

03 Cablu din oțel zincat

Susține ghirlanda. Terminațiile se fixează cu accesorii adecvate cablului ales.

05 Ghirlandă luminoasă

Cablul electric rămâne detensionat; nu se folosește ca element de susținere.

02 Întinzător C-C (cârlig-cârlig)

Pentru reglarea cablului de susținere, cu accesorii compatibile.

04 Bride de fixare

Prindere prin urechile fasungurilor, cu bride adecvate mediului de utilizare.

Ilustrație orientativă, nu la scară.

Aspectul becurilor și distanțele diferă în funcție de modelul de ghirlandă.

Accesorii de montaj ilustrate NU sunt incluse.

Sugestie de montaj, nu proiect de execuție sau schemă de conectare electrică.

Respectă instrucțiunile produsului. Montajul se adaptează condițiilor reale ale amplasamentului.